



- ① **goroll-T/SE Trittschallisolation**
- ② UB mit zentrischer Schwindarmierung ($\varnothing 3\text{mm}$)
- ③ Harter Bodenbelag. Platten auf UB verklebt
- ④ Starre Plattenfuge
- ⑤ Elastische Plattenfuge über Bewegungsfuge UB
- ⑥ **gonon Dilafugenprofil $d = 10\text{mm}$ auf goroll-T/SE Fussbodenheizungsrohre sollten Bewegungsfugen möglichst selten kreuzen.**
- ⑦ Weicher Bodenbelag (z.B. Spannteppich)
- ⑧ Hüllrohr (Schaumhülse) für Bewegungsfreiheit. Heizrohr in horizontaler und vertikaler Richtung.

Mai 2012 - Technische Aenderungen vorbehalten